

Conseils d'utilisation

Pour éviter tout dysfonctionnement, **il est impératif de ne pas jeter** dans les canalisations :

• **Produits non biodégradables** (serviettes hygiéniques, cigarettes...)




• **Produits chimiques** (peintures, solvants...)



• **Huiles usagées** (fritures, vidange...)



• **Ordures ménagères** (même après broyage, résidus de café...)



! Poudres et liquides d'entretien des fosses ne remplacent pas la vidange.

Conseils pratiques

Pour limiter toute nuisance et optimiser le fonctionnement de votre installation, l'ensemble des ouvrages nécessite une surveillance et un entretien régulier.

Ouvrages	Que faire ?	Périodicité
1 Canalisations ou réseau interne à la maison	Entretien avec du vinaigre blanc	1 à 2 fois par an
2 Canalisations ou réseau externe à la maison (entre la maison et la fosse)	Nettoyer les canalisations à l'aide d'un jet d'eau	1 à 2 fois par an
3 Séparateur à graisse (s'il existe)	Retirer les graisses et éliminer avec les déchets ménagers	Tous les 3 mois
4 Fosse septique ou fosse toutes eaux	Faire vidanger par une entreprise agréée	Tous les 4 à 5 ans en moyenne
5 Pré-filtre (souvent intégré à la fosse)	Nettoyer le matériau en place	Tous les ans
6 Pompe de relevage (si elle existe)	Remplacer la pouzzolane Contrôler le démarrage de la pompe et la vidange du poste	Tous les 10 ans 1 fois par an
7 Regards de répartition (situés après la fosse)	Vérifier le bon écoulement, enlever les dépôts éventuels	Tous les 6 mois
8 Regards de bouclage (situé en fin de traitement)	Vérifier l'absence d'eau. Si présence d'eau appeler le SPANC	Tous les 6 mois
9 Exutoire ou rejet vers fossé, mare, canalisation (S'il existe et/ou s'il est accessible)	Vérifier le bon écoulement	Tous les 6 mois

Edition janvier 2014 • Magasin et illustrations : Sygne Bvata



Comment entretenir son assainissement non collectif ?

En partenariat avec InterSpanc'Eure (techniciens SPANC de l'Eure)

Une installation d'assainissement non collectif vise à épurer les eaux usées, et à ce titre, doit faire l'objet d'une attention particulière.

Un certain nombre d'interventions est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement et la durabilité de votre installation (voir conseils au dos).

La vidange de la fosse

Qui peut la faire ?

La vidange doit être réalisée par un organisme agréé, contacter :

1 Le **SPANC** pour savoir s'il assure un service d'entretien sur votre territoire

OU

2 Un vidangeur agréé liste disponible sur le site de la préfecture de l'Eure : www.eure.pref.gouv.fr

Pensez à garder le bordereau de suivi remis par le vidangeur, il sera demandé par le SPANC

Quand faire la vidange ?

La vidange a pour but d'évacuer les boues et les graisses accumulées.

Elle doit être programmée lorsque le niveau de boue occupe la moitié du volume de la fosse soit tous les 4 à 5 ans en moyenne.

La fréquence varie d'une habitation à l'autre selon l'occupation de la maison.

Un doute ? Contactez votre SPANC

Carte des Services Publics d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de l'Eure

CC : Communautés de communes

- | | | |
|--|--|--|
| 1 CC Beuzeville
02 32 56 62 56 | 25 CC Rurales du Sud de l'Eure
02 32 33 51 65 | 31 CC Andelle
02 32 49 61 27 |
| 2 CC Quillebeuf-sur-Seine
02 32 57 52 02 | 26 CC La Porte Normande
02 32 32 95 08 | 32 CC Lyons-la-Forêt
02 32 48 02 82 |
| 3 CC Pont-Audemer
02 32 41 50 40 | 27 CC Val d'Eure et Vesgre
02 37 62 22 48 | 33 CC Etrépigny
02 32 27 04 36 |
| 4 CC Cormeilles
02 32 56 08 95 | 28 CC Epte-Vexin-Seine
02 32 52 52 32 | 34 SEAPA Bray Sud
02 32 89 04 11 |
| 5 CC Vièvre-Lieuvin
02 32 42 82 43 | 29 CC Eure-Madrie-Seine
02 32 53 82 94 | 35 CC Gisors-Epte-Lévrière
02 32 27 80 35 |
| 6 CC Val-de-Risle
02 32 56 02 12 | 30 CC Andelys et ses environs
02 32 71 60 76 | 36 CC Agglomération Seine Eure
02 32 50 86 38 |
| 7 CC Roumois Nord
02 32 42 26 78 | | |
| 8 CC Thiberville
02 32 46 70 32 | | |
| 9 Intercom du Pays Brionnais
02 32 43 37 04 | | |
| 10 CC Bourtheroulde-Infreville
02 35 87 02 52 | | |
| 11 CC Amfreville-la-Campagne
02 32 35 18 26 | | |
| 12 CC Bernay et ses environs
02 32 46 70 20 | | |
| 13 Intercom Risle Charentonne
02 32 45 90 55 | | |
| 14 CC Broglie
02 32 44 66 34 | | |
| 15 CC Beaumesnil
02 32 44 88 80 | | |
| 16 CC Rugles
02 32 24 94 43 | | |
| 17 CC Pays de Neubourg
02 32 34 88 43 | | |
| 18 CC Pays de Conches
02 32 30 31 16 | | |
| 19 Grand Evreux Agglomération
02 32 31 99 06 | | |
| 20 CC Breteuil-sur-Iton
02 32 29 76 50 | | |
| 21 CC Pays de Damville
02 32 26 39 12 | | |
| 22 CC Agglomération Portes de l'Eure
02 32 54 91 72 | | |
| 23 CC du pays de Verneuil-sur-Avre
02 32 32 94 09 | | |
| 24 CC Val d'Avre
02 32 48 83 52 | | |

